

1411716

# FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



## Chaussure de sécurité basse noire/marron/orange cuir pleine fleur semelle PU coque et intercalaire en composite

- Chaussure de sécurité à lacets basse
  - Tige cuir pleine fleur avec renforts polyuréthane à l'avant et au talon
  - Doublure cambrelle avec bourrelet de confort au talon
  - Embout de sécurité : coquille composite résistante à 200 joules
  - Semelle en polyuréthane double densité
- Couleur(s) : Noir / marron / orange  
 Tailles disponibles : Taille 36 à 48  
 Conditionnement : Boite individuelle de 1 paire

### Normes

**CE EN ISO 20345 S3 SRC**



SRC - Résistance au glissement sur sol céramique SRA + sol acier SRB

**EN 20347** : Spécifie les exigences relatives aux chaussures de travail qui n'exigent pas de protection contre les risques mécaniques (choc ou écrasement). La chaussure n'a pas de coque de protection.

**EN 20345** : Spécifie les exigences relatives aux chaussures de sécurité à usage professionnel. La norme certifie au minimum que la chaussure possède une coque de protection résistante à une pression de 200 joules. La chaussure a une coque de protection en acier ou composite (matériel dans métal).

### Avantages

- Intercalaire anti-perforation en textile composite
- Semelle extérieure très antidérapante et antistatique
- Absorption d'énergie au talon
- Sans métal
- Conseil d'entretien : appliquer régulièrement une graisse imperméabilisante sur les parties cuir
- Mixte : convient aux hommes comme aux femmes

# FICHE TECHNIQUE

Code EAN13

1411716-36	5055378032936
1411716-37	5055378032943
1411716-38	5055378032950
1411716-39	5055378032967
1411716-40	5055378032974
1411716-41	5055378032981
1411716-42	5055378032998
1411716-43	5055378033001
1411716-44	5055378033018
1411716-45	5055378033025
1411716-46	5055378033032
1411716-47	5055378033049
1411716-48	5055378033056

Systeme de management certifié