## 0914851

# FICHE TECHNIQUE

### Demi-masque filtrant blanc à coque sans valve FFP1 NR D SL

*Taille* 139 x 127 x 54 mm

- · Demi-masque filtrant FFP1 NR D SL
- · Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique
- · Elastique en gomme synthétique sans latex
- · Couche extérieure en polypropylène
- · Couche intérieure en polyester
- · Pince-nez en aluminium : 90 x 5 x 0,5 mm
- · Coussinet nasal en mousse de polyéthylène : 100 x 27 x 1,5 mm
- · EN 149 + A 1 : Demi-masques filtrant FFP



#### Conditionnement

	Sous conditionnement	Carton
Conditionnement	Sachet de 20	Carton de 240
Code barre EAN 13	3435241231017	NON

#### Avantages

- · Test allergénique
- · Sans latex
- · Hygiénique
- · Solide



#### Domaines d'utilisation

- · Protection contre les aérosols solides non toxiques et liquides pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME
- · Ne pas utiliser dans des environnements dans lesquels la concentration d'oxygène est inférieure à 17% Vol.
- · Contre le carbonate de calcium, kaolon, ciment, cellulose, soufre, coton, farine, charbon, métaux ferreux, huiles végétales et bois tendres
- · Industrie textile, artisanat, métallurgie, exploitation minière, travaux publics, souterrains, menuiserie, ébénisterie (bois durs exceptés)



QSE
Qualité Sécurité
Environnement
AFHOR CERTIFICATION