

SBSW6745-2

FICHE TECHNIQUE

MICROTEX®

SERVIETTE SPUNLACE 55 GR/M² BLANCHE**Matière** : 60% cellulose + 22% polypropylène + 18% polyester**Couleur** : Blanc

La serviette est fabriquée en non-tissé composée de cellulose, polyester et polypropylène ce qui fait d'elle un essuyeur absorbant et résistant de premier ordre.

Motif : lisse

Technologie : Spunlace

Taille	67 x 45 cm
Epaisseur	55 GR/M ²

Résistance physique humide MD : 44 N**Résistance physique humide CD** : 16 N**Résistance physique sec MD** : 50%**Résistance physique sec CD** : 85%

Tolérance résistance : ± 5%

Conditionnement

Sous conditionnement	Sachet de 50	NC
Conditionnement	Carton de 700 14 x 50 serviettes	NC
Palette	Palette de 15 cartons 5 couches x 3 cartons	80 x 120 cm



3221170020002

3221170020019

Avantages

- Absorption 800% - Temps d'absorption : < 8 sec
- Très doux, souple, Toucher textile
- Usage unique
- Ne peluche pas
- Ne raye pas
- Hygiénique
- Agréé contact alimentaire



C'est le support idéal pour tous les travaux d'essuyage fins et délicats. Très doux, le Polycell est très apprécié des utilisateurs qui l'utilisent comme serviette pour la toilette corporelle : la cellulose qui le compose offre un grand pouvoir d'absorption, le polypropylène lui confère sa qualité de douceur, et le polyester assure sa résistance mécanique à la déchirure et l'abrasion.

Secteurs d'utilisation

